AURALiC[®]



ARES MINI QUICKSTART GUIDE



机身前部的三个按键可通过Lightning DS进行自定义,并具有组合键设置功能。默认按键定义为:







ARIES MINI的指示灯 可指示共五种状态:

机身前部的三个按键可通过Lightning DS进行自定义,并具有组合键设置功能。默认按键定义为:

琥珀色:设备启动中

琥珀色(闪烁):设备进入热点AP模式(供网络设置使用)

白色(较暗):设备进入可使用状态

白色(较亮):设备正在播放中

白色(闪烁):设备正在应用新设置



(I))



在机身背后,ARIES MINI配备了齐全的主流音频输出口与网线接入口。两个USB接口分别为USB数据输入口(外接插拔式USB设备)与USB音频输出口(可连接USB解码器)。





在连接电源适配器与供电插座之后,ARIES MINI将会自动启动。AURALiC将ARIES MINI设计成零关机设备,方便您最大化的体验ARIES MINI的实时在线流媒体功能。 如您将长期不使用ARIES MINI,您可以将电源适配器拔离ARIES MINI断电。



安装Lightning DS应用 程序

Lightning DS是ARIES MINI的配套控制软件,目前支持iPAD设备,可在苹果应用商店中搜索下载。







将ARIES加入到无线网 络

AURALiC推荐您使用具有互联网接入能力的无线网络连接您的ARIES MINI,以达到 最佳的产品性能体验。在进行无线网络添加设置前,您需要**按住ARIES MINI机身左** 侧与中间的按键持续大约 5 秒钟直到白色的LED灯开始闪烁,使ARIES MINI进入无 线Acess Point模式。







AURALIC	4 .当您 第一次想要 设置	AURALIC Sound of Innovation
请选择使用语言	Lightning设 备的时候, 设置指南将 会自动弹出 。此说明书	设置您的Lightning流媒体系统 欢迎您!我们将手把手引导您设置Lightning设备以及家庭
English	将会问您说 明如何手动	
Deutsch	10月 11ghtning 设 タノチポータ社	设置Lightning设备
中文(简体)	宙 (Umg表) 指南的帮助),	添加音乐图书馆
中文(繁體)	您可以点击 "以后再进 行设置"。	
		以后再进行设置
〈 上一步 下一步 〉	5. 如果您 使用 Lightning DS 控制软件并 旦之前连接过	好像出现了错误 无法找到您的'Audition Room'和'音乐图书馆'。如果您改 变了网络设置或是已切换至新设备,请重新运行向导。
	任何的 Lightning设备 (ARIES,	

0

3.如果这是您第一次运行 Lightning DS 控制软件,您可以选择您的首选语言,并同意我们的协议条款。

Source Action Constraints
 Source Action Constraints



Ø	设置	〈 媒体播放器	OSY916G1		
O5Y916G1		设备名称			
	媒体播放器	OSY916G1		编辑	
O,	(二) 充乐图书馆	设备密码			
5		密码		\bigcirc	
<u></u>	88 封面尺寸	工作模式			
<u></u>	→ 文字对齐	Lightning 播放节点		~	
Ð	↓ 排序方式	uPnP 兼容设备			8. #7
	合 自动锁屏	网络连接			"网络连接"
(c.)	□ 界面语言	有线网络		30	项 然后点击 "无线网络"
	⑦ 用户指南	✓ 无线网络			右侧的蓝色圆
	↓ 反馈意见	DAC输出延迟			形标记。
	(i) 版本2.2	DAC延迟		\bigcirc	
		延迟时间			
क्षे		给出语道			

\bigcirc	◀◀ ▶ ▶ 0:00 —	9. 找到并选择您的家庭无线网络(如果该无线网络需要密钥,	网络,将ARIES MINI接入该无线 请同时在此输入)。
(P)	设置	〈 OSY916G1 无线网络	
OSY916G1			
	(⑦) 媒体播放器	选择网络	
0		ChinaUnicom	〒 (i)
Ú,	□ 音乐图书馆	AURALIC_5G	∎
s		hymx-new	●
	吕吕 封面尺寸	ChinaUnicom	
	文字对齐	TP-LINK_DE27	≜ 중 (j)
		Ø	





®

更新至最新固件

将ARIES MINI通过无线连接到您的家庭网络,确保您有稳定的互联网连接。ARIES 开机后每两小时会自动检测并下载最新固件。

下载完成并开始更新之前,您会在Lightning DS上收到提示。建议您在使用ARIES时保持互联网连接,这样ARIES可以自动收到所有的必要更新。

AURALIC的ARIES系列产品是一个不断进化的项目,其中一部分就是不断升级带有新功能的固件以及提高稳定性。为保证您的ARIES与Lightning DS的适配性,ARIES的升级是自动进行的。

选择Lightning设备的 输出通道

在您设置Lightning Server之前,请确保您的ARIES MINI已经加入到和您的iPad相同的网络之中。ARIES MINI的输出接口被分为两组,并且这两组输出可同时使用:

Ð







 \mathbf{O}

0	 -
 Ρа	

		())>	0:00		0:00 දා 2ද 4 🥅 🚍
(设置		〈 媒体播放器	AURALIC ARIES MINI
AURALIC A				网络连接	
	Ø	媒体播放器		有线网络	(j)
O,				✓ 无线网络	\bigcirc
_	5	音乐图书馆		DAC输出延迟	
\$				DAC延迟	
		封面尺寸		延迟时间	1秒 >
-	≡	文字对齐			
(J)	1	排序方式		输出通道	ARIES Digital Outputs
	Ą	自动锁屏			
< h		界面语言		原生DSD (DoP VI.II	
((_)'	②	用户指南		软件音量控制	\bigcirc
		后建音贝		设备信息	
		反顷息见		品牌	AURALIC
	()	版本2.2		型号	ARIES_LE
161				序列号	7YH855CV
~ <u>`</u> `				核心版本	1.0

4. 向下滚动到"输出通道项目"然后点击并选择您需要的输出通道。

Ð

iPad 🗢					-	上午10:54						27%
\bigcirc	•	•	••	0:00				0:00	¢ %	+		=
Ø			设置		< AURALIC /	ARIES MINI	ł	输出通道				
AURALIC A												
	(媒体播放器	ľ		ARIES Dig	jital Outputs	Sec.	\sim				~
0,					AURALIC	USB Audio	5.					
_	ß	音乐图书馆	1									
\$												
		封面尺寸										
	\equiv	文字对齐										
Ð	1	排序方式										
	A	自动锁屏			5		ol Output					
6 D		界面语言			输出)	ANIES Digit	ai Output	s (210,	/6≄⊤, 14	J∓⊡, ų	_入 汉NUA候fi	
11.0	?	用户指南										
	\square	反馈意见										
	(i)	版本2.2			-	E+10:55						€ 2/%∎_)
	0							0:00	\$	4		≡
र्द्य					< AURALIC /	ARIES MINI	į	输出通道				
~	Ø	媒体播放器	ŀ		ARIES Dig	jital Outputs	E	•				
0					AURALIC	USB Audio	EU	/				
Ŭ,	5	音乐图书馆	1									
5					6							
		封面尺寸				AURALIC U	ISB Audio	(通过U	SB – DA	℃□迫	接您的USB	解
	=	文字对字			1966/							
						Ð						

配置与选择Lightning Server音乐服务器

在您设置Lightning Server之前,请确保您的ARIES MINI已经加入到和您的iPad相同的网络之中。

Lightning Server可以和热插拔式USB设备 / 网络共享文件夹 / 或者ARIES MINI內置 SATA设备配合工作。关于安装ARIES MINI內置SATA设备的操作说明请查看包装箱 中的'SATA设备安装操作手册'。本说明书不包含如何设置网络共享文件夹的步骤 ,您可访问您的操作系统供应商查阅相关信息,或联系地区经销商以及AURALiC售 后技术支持。

如您使用NAS等家庭服务器设置,您可使用MinimServer等音乐服务器来配合ARIES MINI工作。本说明书不包含如何设置其他音乐服务器的说明,您可访问相关产品网站查阅相关信息,或联系地区经销商以及AURALiC售后技术支持。

Ð



iPad 🗢		上午10:56	֎ 27% ■
	•• • •• 0:00	0.00 ¢2 >\$ «	_ =
\bigcirc	设置	音乐图书馆	
AURALIC A			
		添加音乐图书馆	>
O,			
È	□ 音乐图书馆	 LightningServer[AURALIC ARIES MINI] 	>
\$	E.	MinimServer[zhang-PC]	>
	品 封面尺寸	Logitech Media Server [AURALiC-NAS0]	>
(P)		MinimServer[AURALiC-NAS0]	>
(1)	↓↓ 排序方式	LightningServer[Zhang]	>
	- 自动锁屏	LightningServer[7311]	>
(c)	口 界面语言	Plex Media Server: AURALiC-NAS0	>
	2 用户指南	LightningServer[bedgffhhjjjjhohvjgfjhffggggggghb]	>
	反馈意见	ZHANG-PC: zhang:	>
-	〕 版本2.2	LightningServer[Tong1]	>
C C	V	LightningServer[Living Room]	>
162			

 ▲ 点击位于Lightning DS控制软件左边栏中的"设 置"图标。 **2.** 选择 "音乐图书馆" 栏目。

3. 右侧的列表列出的是网络中所有可用的音乐服务器。选择您想要使用的Lightning Server 并进入到设置菜单中。Lightning Server会以您的Lightning设备的名称来命名。

iPac	1 2

	↔ ► ► 0:00		≡
\bigcirc	设置	★ 音乐图书馆 LightningServer[AURALIC ARIES MINI]	
AURALIC A	◎ 雌体语数器	清除缓存	
0	(Y) X# 14-7111/JX fb8	更新缓存	
_	□ 音乐图书馆	存储器信息	
\$		存储器状态	无存储器
	品 封面尺寸	Lightning Server T作得式	
	文字对齐	USB Drive	~
<u>(</u>	↓ 排序方式	Network Folder	
	合 自动锁屏	Hard Disk	
(c)	□ 界面语言	E .	
	? 用户指南	挂载仔储器	\bigcirc
5	↓ 反馈意见	德险所有辛丘索引	
	〕 版本2.2		
्र		版本	1.8

4. 4.Lightning Server可与插拔式USB外接设备"USB Drive",网络文件夹"Network Folder"或者内 置SATA硬盘"Hard Disk" 三者中的一个来配合工作。根据您音乐库的实际情况选择您Lightning Server的工作模式,这时 Lightning Server会开始扫描和构建驱动器。

USB驱动模式需要一个外部USB存储设备插入到你的 Lightning 设备上。Lightning Server将扫描并播放该驱动器上的所有内容。

iPad 🗢		上午11:21	④ 不在充电 ■
\bigcirc	◀ ▶ ▶ 0:00 ──	0:00	¢ x • — =
0	设置	★音乐图书馆 LightningServer[AURAL	IC ARIES MINI]
AURALIC A		USB Drive	5
	媒体播放器	Network Folder	○ 如果您是在任何的网络 共享文件夹中存储您的音乐库
Q		Hard Disk	,请键入正确的网络驱动器路
	▶ 音乐图书馆		
30		网络存储器位直	
	吕吕 封面尺寸	文件夹 smb://	请注意,lightning server需要 您的网络共享文件夹开启了写
⇒ ⊂	<u>→</u>		入访问权限,请检查您的网络 共享文件夹设置。如果想获得
q	w e r	t y u i	更多的信息请登陆 support.auralic.com在线售后 技术服务中心查看。

Ø	设置	く音乐图书馆 LightningServer[AURALIC ARIES MINI]	
× ×	媒体播放器	存储器状态 无存储器	
O,		Lightning Server 工作模式	
ì	▶ 音乐图书馆	USB Drive	
2		Network Folder 🗸	6
	吕 封面尺寸	Hard Disk	C
			비오고
Ð	↓ 排序方式	网络存储器位置	挂车
	合 自动锁屏	文件央 smb://	
(c)	□ 界面语言	用戶名	
	⑦ 用户指南	密码	
1	↓ 反馈意见	显示密码	
	(i) 版本2.2	挂載存储器	
τĝ3		清除所有音乐索引	

6. 对于初次使用网络 驱动器的客户, 您需要手动 挂载您的存储器。

Ð

7. 如果您在同一网络上有多个Lightning 服务器,您可以通过单击其他Lightning 服务器设置菜单中的"选择这个音乐图书馆"来切换它们。

8. 如果您想删除您pad中存储的音乐图书馆信息,你可以选择"清除缓存"。Lightning DS将自动刷新 Lightning音乐服务器,或者您也可以使用"更新缓存,确保您的服务器和ipad中的内容同步。

iPad 🗢		L+11:27	☞ 不任允电 ■
		Oh, Good Grief	
	◀	O02:24 ♀ >\$ ■	
and and a state		88.2Khz 24bit 2.686Mbps	
Ø	设置	く音乐图书馆 LightningServer[AURALIC ARIES MINI]	
AURALIC A		E	
	(⑦) 媒体播放器	选择这个音乐图书馆	
0.		清除缓存	
	☞ 音乐图书馆		
5		更新缓存	
_		5. /	
	出 封面尺寸	存储器信息	
	── 文字对齐	存储器状态	已连接
3	↓ 排序方式	存储器容量	6.3G
	合 自动锁屏	音乐文件	0 歌曲
(c .)	□ 界面语言	重新扫描	
	⑦ 用户指南		
5		Lightning Server 工作模式	
	しし 反馈意见	USB Drive	
	(版本2.2		
		Network Folder	
र्द्य		Hard Disk	~

(R)

6		设置		✔ 音乐图	书馆 Lightning		ARIES MINII
AURALIC A		~~		1 10 101	ugranige		
~			选择这	个音乐图书馆		~	
O,	后 音乐图书馆		清除缓	存			
я			更新缓存				
	88	封面尺寸		LightningServer[AURALIC ARIES MINI] 成功完成音乐文件的扫描			
	=	文字对齐					
ß	1	排序方式			知道了		
	æ	自动锁屏		音乐文	件		
(1)	□ 界面语言			重新扫描			
	?	用户指南					0
	反馈意见(i) 版本2.2		Lightning Server 工作模式 USB Drive			ジ . The Lightning 服	
						务器将开始初始化音乐图 书馆。	
				Network Folder			
iPad 🗢					上午11:03		
\bigcirc		H	0:00			0:00 🦷	e x • =
0							↓ を裙 ~
AURALIC A		A care of the care			FERNANDO SOR BUILLE DE SUITE D	Dia May	10.我们建议您在 发出驱动器之前,先对 USB设备做取消挂载。 一切设置完毕之后,回到
	A Midsumght's Dream eudo BUDAPEST FORCHESTRA Joaqu		eudora Joaquín Riquelme		Fernando Star Sonatas Ricardo Gallen	Mozart & C D Josep Colom	流动含节垢(M含)(T)(G)字(文) 流旗休音乐。

Ð

ו





AURALIC LIMITED | 声韵音响

1F Building No7, 1A Chaoqian Road, Beijing, 102200, China 12208 NE 104th St. Vancouver, WA 98682, United States http://www.auralic.com/ info@auralic.com TEL: +86-(0)10-57325784 TEL: +1-(360)326-8879

AURALiC

售后服务卡

保修条款

1.AURALiC(声韵)品牌产品在中国大陆地区(不包括香港,澳门,台湾地区)销售的产品,自购买日开始,在30天之内如果发生硬件故障,可免费更换新机;第1年之内发生硬件故障可免费维修。

请用户在购买产品30日内,至www.auralic.com进行注册。(本产品不享受注册后延 长质保时间的服务。)

2.免费维修仅限于性能维修,外观以及易损件(线材,包装,小工具,说明书,等随 机附件)不在此服务范围内。

3.产品保修和更换仅限于原始部件。

4.质量保证期日期以购买凭证为准,如果无法提供购买凭证,则以厂家出厂日期后延 60天开始计算保修日期。

5.不列入免费质保范围的情况:

a. 任何非法改造、序列号、条形码以及产品的封口条有破损、撕毁、涂改或者丢失的。

b.产品的正常磨损。

c.未按照说明书指明的方法使用产品。

d.运输途中造成的损坏(责任应该由运输者承担)。

e.因洪水、地震、火山爆发、台风、雷击、战争、恐怖袭击等不可抗力因素造成的损坏。

f. 因进水、火灾、短路、断路、产品内部有异物入侵等造成的损坏。

g.未经被认可授权的人员维修或者意图维修。

h.所有未说明的非产品质量问题造成的损坏。

i.客户的数据以及设置。

AURALIC ARIES MINI产品保修卡

北天致远(天津)科技中心负责AURALiC声韵音响产品在中国大陆地区的售后服务 工作。 保修单位地址:北京市海淀区通惠寺三号北三楼一层,北天致远。 保修单位电话:010-62560637 保修单位邮箱: RMA@ecyclone.com.cn 保修单位工作时间: 周一至周五:上午9:00—12:00 下午13:00—18:00 周末及法定节假曰休息 承诺产品维修周期为30个工作曰。

产品型号及名称:	客户姓名:
产品序列号:	所在地区:
购买商家:	联系电话:
购买价格:	电子邮箱:
购买日期(与票据一致):	其他通讯信息(例如QQ):

AURALiC

